

UWAGA

1. W TABLICACH PRZYJEMOWYCH NALEZY ZAMONTOWAC DIODY PROSTOWNICZE NA LISTWIE ISOSTATOW .PRZECIAC ODPOWIEDNIE POLACZENIA I WLUTOWAC DIODY.
2. CENTRALE NALEZY ZASILAC Z ODREBNYCH ZASILACZY.
3. SCHEMAT POLACZENIA KOMUTATORA DOTYCZY CENTRALI TYPU TD3 / Z DWOMA PRZEKAZNIKAMI/.
4. POLACZENIA NIE UWZGLEDNIONE NA SCHEMACIE POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

