


Schemat podłączenia sterownika zwory elektromagnetycznej:



UWAGI:

- chronić sterownik przed bezpośrednim dostępem wilgoci
- sterownik przystosowany jest do sterowania z wyjść elektronik CC1000, CC1500 i CC2000 firmy Cyfral
- zasilanie AC 12-14V (NIE ZASILACZ Z ZASILACZA ELEKTRONIKI !!!)
- obciążalność wyjścia 1A/12VDC